
Detta dokument beskriver hur man kontrollerar och underhåller Uppstigningslucka FVU

Skötselanvisning

Uppstigningslucka FVU består av ett öppningsbart lock av plåt eller ljusgenomsläppligt och med olika typer med en sarg och beslag.

Generell skötsel

- Översyn bör göras minst en gång per år.
- Skadade tätningslister mellan kupol och karm ersättes med nya av EPDM, typ P-list.
- Sargen levereras obehandlad som standard och täcks utvändigt vid monteringen enligt monteringsanvisningen
- Gångjärn och öppningsbeslag smörjes vid behov
- Eventuell uppställningsfjäder kontrolleras och bytes om öppningskraften blivit nedsatt

Drift & Skötselanvisning för ev kupol och lanternin

- Kontrollera att acrylkupolen inte har några sprickor då detta kan medföra risk för kondens mellan acryl-skikten samt smutsinträngning.
- Acryl-delen och lanterninen rengöres med ljummet vatten, eventuellt med ett svagt rengöringsmedel* samt en mjuk trasa.
- Skölj rikligt efteråt med rent vatten.
- Acryl är känsligt för repor varför borstar, stålull eller liknande redskap är klart olämpliga.

* Rengöringsmedel får inte innehålla lösningsmedel av något slag (tex thinner, lacknafta eller motsvarande).